
SHARP

ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

形名 ケイ エス エイチ **KS-H58**

● 業務用として、使用しないでくだ さい。



※お買いあげの機種によって、この取扱 説明書内で記載している、操作キーの デザインと異なっている場合がありま すが、使いかたは同じです。

わが家は自慢の ふっくらごはん

ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情 で、ごはんはずっとおいしくなります。 詳しくは、8ページをお読みください。

もくじ

必ずお読みください

● 安全上のご注意 ● 警告 ● 注意 … ● 使用上のご注意・

ご使用の前に

安全使用に関する

重要な内容です。

● 各部のなまえ ……… ●操作部 ……

使いかた

● ごはんの炊きかた ………… 例 3カップの白米を炊くとき ● 予約炊飯のしかた ………… 例 白米を3時間後に炊き上げる ナキ 簡単メニュー ………

⑦ チャーハンを作るとき

活用ガイド

チャーハンも

作れます。

● お料理ノート ………… 具や調味料を 入れるときは。 ● ごはんをもっとおいしく ……

困ったときに

おかしいな? と思ったら。

● 保証とアフターサービス … お客様ご相談窓口のご案内・

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず 保存してください。

222

ページ

6

5

7

667

7全上のご注

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

↑ 警告 ……… 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注 意 ……… 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

● 交流100V以外では、使用しない。 火災・感電の原因になります。



コードを傷付けたり、無理に曲げたり 引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、 高温部に近づけたり、重い物を載せた り、挟み込んだり、加工したりしない。 コードが破損し、火災・感電の原因に なります。



● コードや差込プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは、使 用しない。



感電・ショート・発火の原因になります。

人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。 修理は、お買いあげの販売店、または もよりのお客様ご相談窓口にご相談 ください。

● 吸排気口やすき間にピンや針金など、

感電や異常動作してけがのおそれがあ


異物を入れない。

届く所で使わない。

ります。



● 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の やけど・感電・けがのおそれがあります。 禁止



● 不安定な場所や熱に弱い敷物(じゅう たん・ビニールシートなど)の上では、 使用しない。



火災の原因になります。

■壁や家具の近くで使わない。 また、キャビネットのような蒸気のこ もりやすい所で炊飯しない。



蒸気または、熱で壁や家具を傷めたり、 変色・変形の原因になります。

● 本体を持ち運ぶときは、ボタンに触れ ない。 ふたが開いて、けがややけどをするこ



● 水のかかる所や火気の近くでは、使用 しない。

感電や漏電の原因になります。



● 専用の内なべ以外では、使用しない。 過熱・異常作動の原因になります。



使用山の色注意

1 ご使用になる前に

とがあります。


- 内なべ保護シート(内なべと熱板の間に入っている紙)は、 ご使用前に取り除いてください。
- ク次のような状態で炊飯をしないでください。
 - 熱板・温度センサー・内なべの外側に米粒などの 異物が付いている
 - うまく炊けなかったり、故障の原因になります。 異物は必ず取り除いてください。
 - ふきんなどを蒸気口にかけている 変形・変色や故障の原因になります。
 - 内なべが水平に入っていない

- 3次のような保温はしないでください。
 - 白米・無洗米以外 おかゆ ● 12時間以上の保温 の具や調味料が (のり状になる) (黄変・乾燥のおそれ)
 - 入っているごはん 冷めているごはん しゃもじを入れたまま (腐敗のおそれ) (腐敗のおそれ) (変色・においのおそれ)
- 4 アルカリ度の強い水で炊飯すると、べとついたり 黄変することがあります。

図記号の意味



してはいけないことを 表しています。





触れてはいけないこと を表しています。



しなければならないこと を表しています。

必ず実施



分解や修理改造の禁止 を表しています。





ぬらしてはいけないこ とを表しています。

水ぬれ禁止

必ず差込プラグをコンセ ントから抜くことを表し プラグを抜くています。



ぬれた手で触れてはい けないことを表してい ぬれ手禁止ます。

● ぬれた手で差込プラグを抜き差ししない。 感電やけがをするおそれがあります。



ぬれ手禁止

● 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセ ント部が異常発熱して、発火する ことがあります。



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

・ 差込プラグの刃および刃の取付面 に、ほこりが付着している場合は よく拭く。



火災の原因になります。

必ず実施

▶ 蒸気口に手を触れない。 やけどをすることがあります。 とくに乳幼児にはさわらせないよう 注意してください。



● 差込プラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のお それがあります。



必ず実施

● 使用中や使用後しばらくは、熱板な ど高温部に触れない。 やけどの原因になります。



接触禁止

● 差込プラグを抜くときは、コード を持たずに必ず先端の差込プラグ を持って引き抜く。 感電やショートして発火すること

お手入れは冷めてからおこなう。


高温部に触れ、やけどのおそれが



必ず実施

必ず実施

● 使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜く。





プラグを抜く

コードを巻き取るときは、差込プラグ を持っておこなう。 コードが当たってけがをすること



必ず実施

内なべをガスコンロなどの直火や電子レンジで使用しない。

があります。

あります。


- 5内なべのフッ素被膜を傷めないために、 次のことをお守りください。
 - 洗米時は、泡立器や鋭利な用具などを使わない
 - 付属のしゃもじ以外のものは使わない
 - 食器類を入れない

があります。

- 酢・油を入れない
- 調味料を使ったらすぐ洗う
- スポンジの硬い面で洗わない

- 6 内なべは、使っているうちに色むらができることが ありますが、衛生上は影響ありません。 安心してお使いください。
- 7 外ぶたを開けるときは蒸気によるやけどに注意して ください。
- 8 お湯で米を洗ったり炊飯をしないでください。
- g 使い始めは製品からプラスチックのにおいがするこ とがありますが、異常ではありません。

各部のなまえ




- 米は内なべで洗えます。

例 3カップの白米を炊くとき

米を洗い水加減をする


(無洗米は、白米と同じ水加減です)

- 水位目盛は、「白米・無洗米」と「おかゆ」の 2種類があります。炊くメニューに合わせ て、選びます。
- 水加減したあと、米は水平にならします。



2 内なべを入れて、ふたを閉める

● 持ち手を本体の凹部に合わせて、**水平**になる よう正しく入れます。



差込プラグをコンセントに差し込んで


炊飯 を押す ♪ 「ピッ」

メニューを選んで炊くとき

炊飯 を押すごとに、メニューランプの点灯 位置が移動します。

白米→白米急速→無洗米→おかゆ

メニューを選んで10秒たつと炊飯を開始します。 · 各メニューの炊き上がりまでの時間 **「10 ページ**〉 取り消すときは取消キーを押します。



▲ 保温ランプが点灯すると、炊き上がり(むらし終了) 終了音 ♪ 「ピーッ」 よくほぐす (底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がします) で使用後は、取消キーを押して差込プラグを抜きます。

無洗米を炊くとき

- ●お米にしっかり水を吸収させるために、底からよくかき混ぜてください。
- ●水を入れると、お米からでんぷん質が溶けだして白くにごり、沈澱して硬めに炊き上がったり、おこ げができやすくなります。気になる場合は、1~2回水を替えてすすぎます。
- ●水温が25℃以上になると、浸した無洗米の腐敗が早まりますので、夏場に予約炊飯をおこなう場 合は、米をよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。
- ●炊き上がり後は、必ず底から混ぜて、全体をほぐしてください。



- l<u>炊飯</u> を押すと、吸水から炊飯·むらし·保温まで自動的におこないますので、吸水・ むらしの必要はありません。
- 内なべを本体に入れる前に、熱板や内なべの外側の異物や水滴などは拭き取って ください。
- ●「白米急速」炊飯では、少しおこげができたり、かたくなることがあります。 無洗米・具や調味料の入るメニューには使わないでください。

予約炊飯のしかた

例 白米を3時間後に炊き上げるとき

※簡単メニューは予約できません。

5ページの「ごはんの炊きかた」 1·2 と同じ手順をおこなう。

差込プラグをコンセントに差し込んで

「予約」を押して炊き上がりまでの時間を合わせる ♪ 「ピッ」


● 予約 を押すごとに、1時間きざみで12時間まで 設定できます。(押し続けると早送りができます)

ご注意 設定した時間は炊き上がり時刻ではなく、現 在時刻から設定時間後に炊き上がることを意 味しています。




▲ 炊飯 を押す ♪ 「ピッ」

- ▶ (炊飯) を押して炊きたいメニューを選びます。 表示部とメニューランプが点灯します。 これで予約完了です。
- 炊き上がりまでの残り 😭>(時間を表示します。



炊飯スタート 炊飯 を押し忘れると10秒後にお知らせ音が鳴ります。 **炊飯** を押すと鳴りやみます。



5 保温ランプが点灯すると炊き上がり(むらし終了) 終了音 ♪ 「ピーッ」

よくほぐす(底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がします) で使用後は 取消 キーを押して差込プラグを抜きます。

お願い ● 具や調味料が入るメニューは予約 炊飯しないでください。 具が腐敗したり、調味料が沈殿し てうまく炊けない場合があります。 メモ

- 操作を間違えた場合は、(取消)を押し てやり直してください。
- 予約炊飯を1時間に設定すると、すぐ に炊飯を始めます。

お料理ノー

具や調味料を入れるときのチェックポイント

- 1 炊飯できる米の量は、メニューによって異なります。 10ページ 五目ごはんなどの炊込みごはんは、最大2カップまでです。
- **2** 具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。

五目ごはん(炊込み)







炊飯できる 米の量



材料(2~3人分)

● 白米 ………… 2カップ ごぼう……20g ●干ししいたけ…… 2枚 ● 油あげ……… 1/3枚

こんにゃく…… 20g にんじん…… 20g とりもも肉……40g

● 調味料

薄口しょうゆ ... 大さじ1 酒…… 大さじ1 塩 …… 小さじ1/2

●だし汁(目安)……約470mL

作りかた

米を洗う。

② ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを抜く。

③ もどして石づきを取った干ししいたけ 熱湯で油抜 きした油あげ・湯通ししたこんにゃくは、それぞれ 細切りにする。

④ にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。

⑤ 内なべに米と調味料を入れ 白米/無洗米の水位目盛[2] 炊 までだし汁を入れて混ぜ、② ③ ④ を米の上にのせる。 飯

⑥ **炊飯** を1回押し、**白米**のメニューランプを点灯させる。

住げ


⑦ 炊き上がれば、ほぐす。

保温ごはんと市販の「ぞうすいの素」 「チャーハンの素 |を使って

簡単メニュ

⁄伽 チャーハンを作るとき

- 保温中のごはんにチャーハンの素を入れ、まんべんなく **かき混ぜる**(好みに合わせて溶き卵を入れ、軽くかき混ぜる)
- ふたを閉めて 取消 を押す 』「ピッ」
- 「簡単メニュー」を押しチャーハンに設定する ♪ 「ピッ」
 - 簡単メニュー を押すごとに「ぞうすい」(⇔「チャーハン) のメニューランプが点灯し、選択をくり返します。
 - 10秒後に加熱がスタートします。 加熱時間の目安 110ページ〉



できあがり終了音 ♪ 「ピーッ」

メニューランプ消灯。底からまんべんなくかき混ぜる。 できあがり後、電源が切れます。(保温には切り換わりません)

で使用後は 差込プラグを抜きます。

- お願い●米からの調理は、できません。
 - 簡単メニューは調理終了後、保温には切り換わりません。
 - 保温中のごはんを使います。

 - (冷めたごはんは使わないでください)
 市販の「ぞうすいの素」「チャーハンの素」に記載されているごはんや水(ぞうすいのとき)などの分量をお守りください。
 - 生の食材・油は使わないでください。
 - 使用する材料として記載されている卵などは、お使いいただけます。 市販の食品メーカーによって、仕上がりが異なることがあ
 - ります。
 - 連続使用などで製品の温度が高すぎると「ピッピッピッピッ ピッ」と音が鳴ります。ふたを開けて15分程度冷ましてく ださい。

1度に調理できる分量の目安 は、ぞうすい120g(茶わん1 杯分)、チャーハン250g(茶 わん2杯分)です。

次の場合、上手にできない場合があります。

- ●ごはんの分量が多すぎたり、少な すぎるとき。
- ●長時間(12時間以上)の保温で硬く なったごはんを使用したとき。
- ●炊きあがり直後の軟らかいごはん を使用したとき。
- 3 水分の出る具(きのご類·大根·貝など)を加えると軟らかめに、水分を吸収する具を入れると硬めに仕上がり ます。お好みで水加減を調節してください。
- 4 米と調味料を入れてから水位目盛までだし汁やスープを加え、底からよくかきまぜてください。調味料が 沈殿すると、うまく炊けないことがあります。 **5** 具は小さめに切り、米の上にのせてください。

おかゆ


































材料(3人分)

● 白米 ……… 0.5カップ

● 塩 少量

● 梅干し 適量

作りかた



米を洗う。



- ② 内なべに米を入れ 全がゆ/5分がゆ **の水位目盛[0.5]**まで水を入れる。
- ③ 炊飯 を4回押し、おかゆのメニュ -ランプを点灯させる。



④ 炊き上がれば軽く混ぜ、器に盛り、塩· 梅干しなどを加える。

ごはんをもっとおいしく

おいしいごはんは、炊飯器にまかせきり…になっていませんか? あなたのちょっとした心掛け、そしてほんの少しの愛情でおいしいごはんがいただけます。

お米の条件と保存

良い米で炊く

- 精米日が新しい。
- ◆ 大きさがそろっている。
- 表面の縦筋が浅い。

風通しの良い所に保存する

湿っぽくて、温かい場所は、避けます。 また、虫の予防にタカのツメを入れるとよいでしょう。

計量と水加減

付属の計量カップを使用する

米は、「計量米びつ」ではなく、付属の計量カップで計ります。 (1カップ=約180mL)





※無洗米も付属の計量カップで計りましょう。

米の種類や好みで水加減

水位目盛を目安に、水平な場所でおこないます。 ただし水量を0.5目盛以上多くしすぎると吹きこぼれることがあり ます。

洗いかた

手早く澄むまで洗う

ごはんの味は、米の洗いかたで大きく変わります。

米は、水をすぐ吸収します。すぐに水を替えて手早く洗いましょう。

● 無洗米は洗米が不要です。しかしおこげができたり、硬めに炊き上がる場合は、1~2回水を替えてすすいでください。


炊き上がり後

30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだけ早くほぐします。 余分な水分が逃げ、ふっくらと仕上がります。

保温中もときどきほぐす


ときどきほぐします。少量のときは、なべ肌 から離し、中央に盛るとよいでしょう。



残ってしまったら長時間(12時間以上)保温せず、ラップに包んで冷凍庫へ。 食べる直前にレンジで温めます。



汚れは放っておくと取れにくくなり、おいしく炊けない原因になります。





故障かな?

修理を依頼される前に、● 印の項目をもう一度お調べください。

調べるところ		付属の計量カップを使いましたか 計量米び (), ではなく	洗米は十分にしましたか	水平な場所で目盛を目安に合わせましたか 水位合わせは	アルカリ度の強い水を使っていませんか	内ぶた・蒸気キャップは正しく付いてますかふたはきちんと閉まっていますか	センサーに 異物が付いていませんか 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度	3分以内にほぐしましたか 炊き上がってから	12時間以上していませんか	差込プラグを抜きませんでしたか冷めたごはんを保温しませんでしたか
	参照ページ	5.8	8	5.8	2	4.5	2 · 4	5.8	2.8	2
	ふきこぼれる									
炊 飯 中	蒸気口以外から 蒸気がもれる									
T	次のような音がする	◆ カチカチマイコンが火力を調整しているためで正常です。◆ ジュッジュッ…内なべ外側の水滴を拭き取ってください。					です。			
上がり時	かたい・シンがある 生煮えになる・やわらかい						•			
り 時	こげる ※									
	乾燥する									
	べとつく									
保温中	ふたの内側に 多量のつゆが付く									
Γ.	変色する									
	におう									
予約時間に炊けない		予約 を押したあと、 炊飯 を押しましたか。								
停電になった		停電の長さにより、うまく炊けないことがあります。								
表示部に"E"を表示する		取消 を押しても表示が消えないときは「異常があった」お知らせです。差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、もよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。								
簡単メニューを押しても ピッピッピッピッピッが鳴り スタートできない		製品の温度が高くなっています。 ふたを開けて、15分程度冷ましてください。								

[※]無洗米の場合は、おこげができやすくなります。 おこげがきついときは、1~2回水を替えてすすいでください。 5 ベージ〉

お手入れ

⚠ 注意

● 必ず差込プラグをコンセントから抜き、冷めてから おこなってください。

お願い

● シンナー・ベンジン・磨き粉・金属たわしなどは 使わないでください。

■毎日のお手入れ

固くしぼったふきんで 外ぶた 拭く。 台所用合成洗剤(中性) 内なべ/内ぶた と、スポンジで洗う。 取りはずして流水で つゆ受け 洗う。

■汚れていたら

本体温度センサー/差込プラグ/コード	固くしぼったふきんで拭く。
熱板	固くしぼったふきんで拭く。 異物がどうしても取れないと きはサンドペーパー(600番 前後)で磨く。

定格消費電力 W		炊飯容量	外形	/寸法 (約) mm	質量
炊飯時	保温時	(白米) L	幅	奥行	高さ	(約) kg
300	21	0.09~0.54	240	273	202	2.4

- 定格電圧100V、50Hz、60Hz共用。
- 差込プラグを差し込んだ状態では取消状態でも電子回路を動作させるため、 約0.5Wの電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。 保温時の消費電力は、室温20℃での安定時平均消費電力です。

付属品

- ●しゃもじ
- ●計量カップ(1カップ:約180mL)
- 取扱説明書(保証書付)

炊飯できる米の量と炊き上がりまでの時間

(時間は、米や具の種類・量・室温・水加減・電圧で変わります。)

	白米白米急速	無洗米	おかゆ		
		口小忌压	無	全がゆ	5分がゆ
米量(カップ)	0.5~3			0.5~1	0.5
時間(分)	45~55	22~42	47~57	65	65

調理できる量と加熱時間の目安

ぞうすい		チャーハン		
ごはん の分量	茶わん1杯 (120g)	茶わん1杯 (125g)	茶わん2杯 (250g)	
時間(分)	15分	12分	13分	

(条件)電圧100√、室温20℃、水温18℃、水加減標準での目安の時間です。 炊込みごはんについては。 **6ページ**

修理を依頼されるときは「持込修理」

- 1 「故障かな?」 9ページ を調べてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。

保証書(一体)

● 保証期間 …… お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

保証期間中

▶ 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製品の 製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談 センター

製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は……シャープお客様相談センター

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
●携帯電話/PHSでのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) (ただし、沖縄·奄美地区) は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
X X 15LC	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米海地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜〜土曜:午前9時〜午後6時 *日曜・祝日:午前10時〜午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- キーを押しても作動しないことがある。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、こげ臭いにおいがする。
- ●本体が変形している。
- 熱板がひずんでいたり、内なべが変形している。
- ◆その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し、差込 プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に っ点検を依頼してください。

なお、点検・修理に要する費用は、販売店に ご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度 たちましたら、安全のため点検をおすすめします。 点検費用については、販売店にご相談ください。

● 製品についてのお問い合わせは… 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 シャープお客様相談センター 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

11ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China TINSJA124KRRZ 05J- (CN)(1)